

FLEXANEL COM GUIA – ANEL DE VEDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de borrachas sintéticas, cargas minerais e plastificantes não secativos. Material desenvolvido especificamente para a vedação de vaso sanitário. Dispensa o uso de bolsa plástica. Elimina o mau cheiro dos gases do esgoto do banheiro.

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	24 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Massa moldável
Cor	Azul
Peso Específico	1,75 ± 0,1 g/cm ³
Odor	Não apresenta odor
Secagem	Massa não secativa
Teor de Sólidos	99 ± 1%
Dureza Penetrometro	90 a 120 1/10mm (penetração cone + 150 gramas em 5")
Teor de Cinzas	50 ± 5 %

EMBALAGEM

Caixas coletivas com 8 Anéis de Vedação

Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.

O usuário do produto deve obter informações específicas antes do manuseio. No local de trabalho cabe à empresa promover o treinamento de seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico.

DN-ET A 50
Rev. 00.
Data: 09/09/2022

Telefone: (11) 4546.8383.
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br

APLICAÇÃO - MONTAGEM



Mastiflex®
COM GUIA

FLEXANEL
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO
Contém 1 anel de vedação.



Elimina o mau cheiro dos gases do esgoto **Mastiflex®**

- 1 Abra o papel protetor e retire do anel a fita de proteção interna.
- 2 Molde o anel de massa ao redor da saída do esgoto da bacia sanitária.
- 3 Retire o restante das proteções do anel.
- 4 Posicione a bacia alinhando o tubo do esgoto à furação da saída de esgoto da bacia sanitária.
- 5 Pressione a bacia sanitária contra o piso e fixe-o com parafusos.
- 6 Para melhor acabamento aplique PU 40 FLEX ao redor da bacia sanitária.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de borrachas sintéticas, cargas minerais e plastificantes não secativos.

PRECAUÇÕES: Lave as mãos após o uso do material. Em caso de contato com os olhos lave com água abundante.
Mantenha fora do alcance de crianças e animais doméstico.

Mastiflex®



DESENHO ILUSTRATIVO

CONSTRUÇÃO

